

Mise en service, installation et maintenance

Comment décrocher les bornes Smilio collées au double-face ?

Pour décoller vos bornes Smilio de votre support vertical, vous devez vous munir au préalable d'un câble fin et robuste de type fil de fer ou fil de pêche.

Déroulez une longueur suffisante de fil de manière à pouvoir le tendre et le faire passer derrière le boîtier (démarrer par le haut du boîtier).

Faire des mouvements latéraux de va et vient pour scier la résine qui se situe entre le mur et le boîtier.

Reproduire le mouvement jusqu'à atteindre le bas du boîtier.

Attention à ce que ce dernier ne chute pas lorsque vous aurez totalement décollé votre borne Smilio.

S'il reste quelques traces d'adhésif sur votre mur, vous pourrez facilement les enlever avec un chiffon propre et de l'alcool à 90°.

Référence ID de l'article : #1050

Auteur : Aurélie Fontaine

Dernière mise à jour : 2019-02-04 14:18